

Q.照明部分が赤く点滅している。

A.「聞き直しボタン」を押してください。

町からの放送を聞き逃しても、何度でも聞き直せる
「聞き直し機能」をつけています。

放送を受信すると、照明部分が赤く点滅してお知らせ
しますので、「聞き直しボタン」を押してください。

直前の放送内容が再生され、点滅は解除されます。

※小学生の下校のお知らせや、夕焼け小焼けの音楽には
聞き直し機能はありません。

