

Q.照明部分が白く点灯している。

A.「照明ボタン」を押してください。

電源コードが抜けたり、停電が発生した場合、
一時的に電源が遮断されることがあります。

その際、照明部分が白く点灯します。

「照明ボタン」を押すことで、点灯を解除できます。

※電源コードが抜けている場合や停電時には、
自動的に電池での稼働に切り替わります。

ただし、電池のみでの稼働では、

約3日程度で電池切れとなりますので、ご注意ください。

