

Q. 電池と書かれた部分が赤く点滅している。

A. 乾電池を交換してください。

これは電池切れのサインです。

乾電池(単3×3本)を交換すると、点滅は解除されます。

また、乾電池が入っていない場合や、

正しい向きで乾電池が挿入されていない場合にも点滅します。

停電時にも電源が途絶えないように、乾電池を入れたうえで、

電源コードをコンセントに差してご使用ください。

※液漏れによる故障を防ぐため、点滅がなくても
乾電池は1年に1度交換してください。

