

防災ラジオの 組立・設置方法

①

- 箱の中に同封されている黒い ㊦防災アンテナを本体に取り付ける

②

- ㊧乾電池・㊨ACアダプタを本体に取り付ける
※自動で電源がオンになります。スイッチはありません。

- 窓際の電波の安定する場所に設置してください
※設置場所に関して注意事項をお読みください

【水濡れ、置き場所等 注意!!】
防水、防塵の機能はありません。
直射日光や高温多湿になる場所は
避けてください。



㊦防災アンテナ

- ①-1 接続部を差し込む。
- ①-2 金具を回し、固定する。

㊨ACアダプタ

電源コード
※家庭用
コンセントへ



しっかり押し込む

㊧乾電池

(停電時の使用に必要なため、入れておいてください)

- ※ビニールは取り除く。
- ※プラスとマイナスの向きに注意。
- ※1年に1回は交換してください。

防災ラジオ 取扱説明書 (概要版)

FMを聞く場合アンテナを
伸ばして使用してください。
※防災アンテナに接触させ
ないでください。



放送を受信すると赤く点滅します。
「聞き直し」ボタンを押すことで
赤色の点滅は消えます。

電池ランプが赤く点滅したら電池
交換の合図です。

照明の入/切を操作します。

最新の情報を聞き直すことがで
きます。

音量の大小を設定できます。
緊急放送は、設定に関わらず、
最大音量で放送します。

- ・選局ボタンでAM/FMを切り替えることができます。
- ・聞きたい局に対応したボタンを押してください。
(もう一度押すと受信をやめることができます。)
- ※選局ボタンを長押しすると、受信可能な局検索が始まります。

■お問合せ先■

使用方法が不明な場合・故障した場合

【防災ラジオコールセンター】 0120-388-280

〔年中無休/24 時間対応〕

その他防災ラジオに関すること

【危機管理課】 0736-22-0300〔内線 2022、2023〕

【裏面も必ずご覧ください】